



Uživatelský manuál

POPIS FUNKCÍ SET-TOP BOXU



Uživatelský manuál


Menu



Pohyb v menu pomocí šipek doprava nebo doleva na dálkovém ovladači



Pohyb v nabídce o jedno místo šipkami nahoru nebo dolů na dálkovém ovladači. Pohyb v nabídce skokem o 5 míst šipkami vpravo nebo vlevo. Nabídka rozhlasových stanic a On-line kamer funguje na stejném principu jako nabídka televizních kanálů.



Funkce přeskočení (vynechání) kanálu



Posun pořadí kanálů ve směru šipky




Zamknutí kanálu



Individuální nastavení hlasitosti pro jednotlivý kanál.




Přednastavení jazyku vybraného programu




Přechod do sekce šipkou vpravo. Přechod zpět do sekce nastavení - tlačítko MENU. Ovládání výběru jazyka šipkami vpravo nebo vlevo. Potvrzení výběru tlačítko OK.

Uživatelský manuál


Menu a Ovladač



Rodičovský zámek je funkce, pomocí které můžete zablokovat volný přístup ke kanálům. Na obrazovce se tak zobrazí až po zadání hesla, které si sami zvolíte.



Nastavení jasu displeje na předním panelu STB. Možnosti:
Automaticky / Manuálně
Nastavení průhlednosti grafického okna



Popis tlačítek:


- 1 - Zapnout/ Vypnout
- 2 - Číslice 0-9 přepínání kanálů
- 3 - Přepínání kanálů na 2cferná čísla
- 4* - Televize
- 5* - Rádía
- 6 - Výběr MENU
- 7 - Ovládaní hlasitosti
- 8 - Play/ Pause
- 9 - Při Play se posune o 0,5 min. dozadu (dopředu). Při Pause se posouvá dozadu (dopředu) po 2 minutách.
- 10 - Elektronický průvodce kanálů
- 11 - Módy zobrazení
- 12 - Změna zvuku při duálním vysílání
- 13 - PIP - obraz v obraze - Zapnout / Vypnout
- 14 - Výměna zobrazených kanálů při zapnuté funkci PIP
- 15 - Zobrazení času
- 16 - MUTE - Vypnutí / Zapnutí zvuku
- 17 - Návrat na poslední sledovaný kanál
- 18* - Nastavení
- 19* - Kamery
- 20 - Informace o probíhajícím programu, čas zůstávající do jeho konce - informace o následujících programech
- 21 - Volba kanálů
- 22 - STOP, Stisknutím Stop + Play/pause - posune na začátek a spustí.
- 23 - Potvrzení volby
- 24 - Směrové šipky - Přepínání kanálů (pokud nejste v poloze MENU) šipky nahoru/dolů po jednom kanálu, vpravo/vlevo přepínání po 5-ti kanálech. Pokud jste v sekci MENU, slouží na přesouvání
- 25 - Zavře všechna viditelná okna v MENU
- 26 - Změna polohy PIP okna (pracuje při zapnuté funkci PIP)
- 27 - Volba přepínání mezi kanály standardně okno vs PIP okno
- 28 - Časovač - nastavení vypnutí STB

* funkční tlačítka, která mají různé funkce podle zvoleného menu.


Zapojení 2. TV přijímače



A: Zapojení 2. TV pomocí SCART



B: Zapojení 2. TV pomocí RF kabelu (koaxial)



Nastavení připojení 2. TV v MENU Set-Top boxu

A:



B:

